BOVELACCI

FIȘĂ CARACTERISTICI TEHNICE CLASSICSTYL

KA design international

UTILIZARE	Colecția Classicstyl contine elemente decorative de poliuretan pentru decoratiuni interioare. Produsele se lipesc pe tavan, perete sau usa, cu adezivul recomandat. Colecția contine urmatoarele linii de produse: baghete, scafe, cornise, coltare, coltare de ancadramente, coloane, pilastrii, ancadramente usi și ferestre și alte decoratiuni
MATERIAL	POLIURETAN DE INALTA DENSITATE, GALBEN
CULOARE FINISAJ SUPRAFATA	ALBA
FINISAJ SUPRAFEȚE	SUPRAFETELE SUNT DURE și OMOGENE, FARA BAVURI, REPRODUCAND CU EXECTITATE DESENUL. FINISAJ AL SUPRAFETEI DE CULOARE ALBA, POTRIVIT PENTRU VOOPSIRE. SUPRAFATA DE LIPIRE SPECIAL PENTRU ADERENTA LA ADEZIV
DENSITATE	APROX. 100 ÷ 300 KG/M³
TOXICITATE	NU EXISTĂ NICI UN FEL DE TOXICITATE LA UTILIZAREA LOR. NU CONȚINE CFC.
TEMPERATURA DE LUCRU	ÎNTRE + 8 °C ÷ 30 °C
TEMPERATURA DE DEPOZITARE	ÎNTRE -5 °C ÷ + 50 °C, ÎN LOCURI ACOPERITE, AERISITE și USCATE
TEMPERATURA AMBIENTALĂ DUPĂ USCARE	DUPĂ LIPIREA CU EUROCOLL PLUS: INTRE 0 °C ÷ 55 °C
	DUPĂ UMPLEREA ÎMBINĂRILOR CU EUROCOLL PLUS: ÎNTRE 0 °C ÷ 55 °C
DIMENSIUNI	LUNGIMEA MAXIMA A UNUI PROFILE ESTE DE 2,06 METRI. DIAMETRUL MAXIM AL ROZETELOR ESTE DE 83 CM
VOPSIREA SUPRAFEȚELOR	PROFILELE și ELEMENTELE DECORATIVE POT FI ACOPERITE CU O VOPSEA PENTRU POLIURETAN, FARA SOLVENTI
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ	Examinați suprafața și asigurați-vă că nu are urme de grăsime, ulei sau alte impurități. Dacă sunt prezente, acestea trebuie îndepărtate. Dacă suprafața e acoperită cu tapet, acesta trebuie îndepărtat - lipirea se va face direct pe suprafața peretelui/tavanului/ușii. Verificați starea vopselei, în anumite cazuri poate fi necesară aplicarea unei amorse/primer. Pregătiți, respectiv tăiați capetele fiecărui profil pentru tipul de colț sau utilizați colțarele potrivite. În cazul rozetelor, faceți o gaură centrală cu ajutorul unui cutter/cuțit. Aplicați adezivul într-un strat de câțiva mm de Eurocoll Plus atât pe suprafața de contact/lipire cu peretele cât și pe suprafața de îmbinare cu celelalte profile. Aplicați profilul pe poziția dorită, centrați dacă e cazul și apăsați cu o presiune potrivită, până la o primă întărire a adezivului. Atenție: utilizarea adezivului în exces duce la o întărire mai greoaie, fără a da rezultate sau siguranță de lipire mai bună! În cazuri speciale pot fi folosite cuie fără cap pentru o fixare mai bună a profilului pe durata uscării. Așteptați să se usuce. După o săptamână, umpleți toate îmbinările și fantele cu Eurocoll Plus, apoi îndepărtați adezivul în exces cu o spatulă. Ștergeți ușor cu un burete curat. Așteptați să se usuce bine iar apoi vopsiți cu o vopsea potrivită pentru poliuretan. Informațiile de mai sus se bazează pe testele și experiența producătorului, și nu pot lua în calcul diversele tipuri/experiențe de montaj sau utilizarea altor produse, adezivi, etc. În aceste cazuri nu va putea fi garantată nici adaptabilitatea și nici pastrarea proprietaților conform fișei de mai sus. În aceste cazuri, specialistul și/sau montatorul își vor asuma întreaga responsabilitate. Datele tehnice vor putea să sufere modificări fără alte notificări prealabile.

Aceste informaţii tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a experienţei noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare. În cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fişe cu informații tehnice pe www.ka-international.ro.